

Standard-Funktionen



Kauf - electronic cash

Betrag eingeben **Best** Karte stecken Terminal: Geheimpzahl eingeben Kunde gibt Geheimpzahl ein **Best** Kunde bestätigt Betrag **Best** Belegdruck

Storno electronic cash

Taste **Best** "Storno" wählen Karte durchziehen/stecken PW(000000) u. Beleg-Nr. eingeben jew. **Best** Kunde gibt Geheimpzahl ein Kunde bestätigt Betrag **Best** Belegdruck



Kauf - ELV oder Kreditkarte

Betrag eingeben **Best** Karte durchziehen Bei Kreditkarte Verbindung zur Autorisierung Belegausdruck des Kunden Unterschrift des Kunden Storno wie oben - ohne Geheimpzahl



Gutschrift Kreditkarte

Taste **Best** "Auswahl Zahlssystem" wählen Karte durchziehen "Gutschrift" wählen Passwort eingeben (000000) **Best** Betrag eingeben **Best** Unterschrift des Kunden

Manuelle Auswahl einer bestimmten EC-Karten Transaktionsart

Taste **Best** "Auswahl Zahlssystem" wählen **Best** EC cash **Best** ELV **Best** Karte durchziehen **Best** Betrag eingeben **Best** Weiter wie oben

Karten stecken

Magnetstreifen (hinten)




Die Karten werden mit dem Magnetstreifen hinten links und dem Chip zum Display von oben gleichmäßig bis zum Anschlag eingeschoben.

Verfügt die Karte über einen Chip so wird grundsätzlich der Chip genutzt. (Siehe Abbildung links)

Hinweis: Die Karte muss bis zum Abschluss des Zahlungsvorganges im Leser verbleiben.

Kassenschnitt - Tagesabschluss-Übertragung

Sollte täglich durchgeführt werden - Ohne Kassenschnitt kein Geld



Papierrollenwechsel des Thermodruckers

1. Fassen Sie in die Griffmulde des Papierbehälters und klappen Sie diesen auf.
2. Legen Sie die Papierrolle so in den Papierbehälter ein, dass der Papieranfang einige Zentimeter herausragt.
3. Klappen Sie den Papierbehälter nach oben. Schließen Sie den Papierbehälter durch leichtes Drücken bis dieser hörbar einrastet.

Funktionsübersicht Benutzer-Ebene

Grundsatz: Mit **Best** bzw. **Best** im Menu blättern - mit **Best** auswählen!



Weitere Funktionen siehe Bedienerhandbuch

Nachbuchen des Trinkgeldbetrages - ELV oder Kreditkarte

Taste **Best** "Trinkgeld" wählen **Best** Beleg-Nr. eingeben **Best** Betrag eingeben **Best** Belegdruck

Hinweis: Bei nicht erfolgter Zahlung ertönt ein Piepton

Kann eine Zahlung nicht erfolgen (Fehlerfall), dann ertönt am ARTEMA ein Piepton. Dieser Piepton ertönt bei jeder nicht erfolgten Zahlung unabhängig von der Ursache. Das Terminal muss dann mit der Taste **Best** wieder freigegeben werden.